Инструкция по монтажу виниловых обоев на бумажной основе.

Перед началом работ:

- *Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула, что номер партии совпадает на всех рулонах.*
- *Проверьте внешний вид рулонов перед тем, как нарезать их на полотна.*
- ***Все несоответствия должны быть выявлены до начала проведения работ. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания работ.***

1. Подготовка стены

- Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки.
- Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна.
- Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен или отложений.
- Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки. Все стены должны быть обязательно прогрунтованы.
- Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 20–25°С.
- Для проведения работ по монтажу обоев используйте профессиональный инструмент

2. Подготовка полос

- Разрежьте рулон на то количество полос, которое позволяет отрезать высота потолка помещения с учетом подгонки рисунка (см. обозначения на этикетке) и припуска (для выравнивания) по 5 см снизу и сверху к каждой полосе.
- Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка и только после этого отрезайте ее от основного рулона.
- Пронумеруйте каждое полотно в порядке отрезания от рулона.
- Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.

3. Наклеивание обоев

- Перед наклеиванием первого полотна, начертите вертикальную линию (при помощи отвеса или лазера), от которой будет осуществляться наклеивание обоев.

- Нанесите клей на внутреннюю сторону обоев в количестве, указанном в инструкции. Рекомендуем использовать клей KLEO для виниловых обоев. Для проведения работ по монтажу обоев используйте профессиональный инструмент Следите за тем, чтобы клеем было равномерно покрыто все полотно, особенно края.
- Приложите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3-5 см.
- Приглаживание обоев следует производить мягкой губкой, либо обойной щеткой сверху вниз. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи очень острого ножа.
- Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок.

Внимание!

- Компания «38 ПРЕДЛОЖЕНИЙ» не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за трудовые затраты, связанные с оклейкой дефектных обоев и обоев, оклеенных с нарушением данной инструкции.
- Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов, после нарезки рулонов на полосы не принимаются.
- После инсталляции двух или трёх полос, обязательно проверьте обои на наличие каких-либо недостатков. Рекламации по возмещению убытков не принимаются в случаях, если будет произведена инсталляция более чем одного рулона.
- При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.
- Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.